

!BUFFALO

500万画素 WEBカメラ

BSW50KM01Hシリーズ

取扱説明書

ご使用に際しての注意事項


本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守りください。

- 本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
 - 強い磁界、静電気、電動の発生するところ、さらでないところ、直射日光が当たるところ、火気の周辺または焚火の近くなど。
 - 油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- 本製品の使用環境によっては、本製品のスタンド部分に使われている素材の色の設置面に付着することがありますのでご注意ください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。


- Webカメラ(ケーブル長1.40m)・・・1台




- 片耳イヤホンタイプヘッドセット(ケーブル長1.8m)・・・1台
- 取扱説明書(本書)・・・1枚
- 多言語マニュアル・・・1枚
- ソフトウェアCD・・・1枚
- アナログ用3Dメガネ・・・1本

各部の名称

<WEBカメラ>



<ヘッドセット>




設置について

ノートパソコン、液晶ディスプレイ、机上等平面的なところにも差し込めます。お好みの位置に調節してください。※過度に力を加えると破損する恐れがあります。ご注意ください。

ヘッドセットのマイク/ヘッドホン端子に接続すれば、ボイスビデオチャットを楽しむことができます。以下の図を参照してヘッドセットをパソコンに接続してください。


ヘッドセットを使用するにあたり、ドライバーのインストールは必要ありません。パソコンに接続すると使用できます。



機器の接続設定

1. WEBカメラの接続

本製品は、電源の入ったパソコンのUSBポートに接続すると、自動的にドライバがインストールされます。




本製品を接続する機器に、USB3.0、USB2.0のポートがどちらもある場合、USB2.0のポートをご使用ください。

2. ヘッドセットの接続

ヘッドセットをパソコンのマイク/ヘッドホン端子に接続すれば、ボイスビデオチャットを楽しむことができます。以下の図を参照してヘッドセットをパソコンに接続してください。

ヘッドセットを使用するにあたり、ドライバーのインストールは必要ありません。パソコンに接続すると使用できます。



ソフトウェア(WebCam Companion)のご使用方法

1. WebCam Companionとは

WebCam Companionを使用すると、Webカメラから静止画像やビデオを簡単にキャプチャすることができ、テンプレートやレイアウトを用いてオリジナルの写真を編集して印刷したり、メールで家族や友人に送ることができます。




- ① キャプチャー: Webカメラから画像とビデオをキャプチャーします。
- ② スタック: Webカメラに映し出された顔をモーフィング(2つの画像を合成させる画像加工の技術)します。
- ③ フォトリズム: ボース抽出により画像を自動キャプチャーして印刷します。
- ④ 編集: 顔面にメディアファイルの編集をします。
- ⑤ モニター: 顔と動きを検出します。
- ⑥ その他のアプリケーション: 新しいツールとアプリケーションの取得をします。

※ WebCam Companionの対応OSはWindows7/Vista/XPです。
WebCam Companionの内容に関するお問い合わせはご遠慮ください。WebCam Companionは試供品のため、弊社ではサポートをしておりません。

2. WebCam Companionのインストール


Windows 7/Vistaをご使用の場合はインストール中に「認識できないプログラムがインストールされています」のメッセージが表示されます。これはあなたの許可が必要ですが、インストールを続行して大丈夫です。

- (1) Windows7/Vistaをご使用の場合は付属のCDをパソコンにセットすると、(自動再生画面)が表示されます。[フルスクリーン]をクリックして、[インストール]をクリックしてください。
- (2) WindowsXPをご使用の場合は付属のCDをパソコンにセットすると、自動でファイルが表示されますので、[setup.exe]アイコンをクリックしてください。



3. WebCam Companionのインストール


以下の画面が表示されましたら、確認をして「次へ」をクリックしてください。



「使用許諾契約書」をよくお読みになり、同意いただける場合は「使用許諾契約の条項に同意します」にチェックを入れ「次へ」をクリックします。




以下の画面が表示されましたら、確認をして「次へ」をクリックしてください。



●Windows XPをお使いの場合

- (1) 「スタート」メニュー内の「コントロール」をクリックします。
- (2) 「USBビデオデバイス」をダブルクリックします。



「USBビデオデバイス」画面が表示され、カメラの画像が表示されます。



以上で表示の確認は完了です。

【対策③】各ソフトウェアの設定を確認してください。

●Skype (バージョン5.3.0.120)


- (1) Skypeのメイン画面から「ツール」->「設定」をクリックします。
- (2) 画面左側の「ビデオ設定」をクリックします。
- (3) 以下のようにコンタクトリストのユーザーのみを選択し、「保存」をクリックします。



以上で設定は完了です。この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセージ中の「[承諾]」をクリックしてもらうと映像が相手側に送信されます。

●Windows Live Messenger 2011 (バージョン15.4.3502.922)

- (1) Windows Live Messengerのメイン画面の「ツール」->「オーディオとビデオのセットアップ」をクリックします。
- (2) 「オーディオとビデオのセットアップ」画面が表示され、カメラの画像が表示されます。



ビデオ通話に使用するWEBカメラを選択し、自分の映像が表示されることを確認します。



チャットを開始し、チャット画面下の「映像通話」をクリックします。




以上で設定は完了です。この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセージ中の「[承諾]」をクリックしてもらうと映像が相手側に送信されます。

●Yahoo!メッセージ (バージョン9.0.0.1732)

- (1) Yahoo!メッセージのメイン画面から「メッセージ」->「自分のビデオ映像」をクリックします。
- (2) 自分の映像が表示されることを確認します。



チャットを開始し、チャット画面で「ビデオ」ボタンをクリックします。



「公開」ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセージ中の「[承諾]」をクリックしてもらうと映像が相手側に送信されます。


各ソフトウェアの設定についての詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

Q2. ヘッドセットから音が聞こえない。マイクから音が入らない。


ヘッドセットから音が聞こえない、またはマイクから音が入らない場合は、本紙裏面の「機器の接続設定」を参照し、ヘッドセットがパソコンに正しく接続されていることを確認してください。

●ヘッドセットの設定(Windows 7/Vista)

- (1) 「スタート」メニュー内の「コントロール」をクリックします。
- (2) 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
- (3) 「オーディオデバイスの管理」をクリックします。
- (4) 「スピーカー」をダブルクリックします。
- (5) 「レベル」タブをクリックし、音量がミュートや小さくないことを確認し、[OK]をクリックします。



「録音」タブをクリックし、[マイク]をダブルクリックします。



「録音」タブをクリックし、[マイク]をダブルクリックします。

「録音」タブをクリックし、[マイク]をダブルクリックします。


●ヘッドセットの設定(Windows XP)

Windows XPをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。

- (1) 「スタート」メニュー内の「コントロール」をクリックします。
- (2) 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」をクリックします。
- (3) 「システム音量を調整する」をクリックします。
- (4) 「オーディオタブ」をクリックします。
- (5) 「音の再生」と「録音」の項目にある「音量」ボタンをクリックし、それぞれの設定をおこないます。



「音の再生」では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定します。音量が小さくない、ミュートになっていないことを確認してください。



「録音」では、マイクの項目を設定します。[選択]にチェックマークがついていること、音量が小さくないことを確認してください。




以上で設定は完了です。

困ったときは

Q1. WEBカメラの映像が映らない

【対策①】 デバイスマネージャ画面で本製品がパソコンに認識されていることを確認してください。



「イメージングデバイス」をダブルクリックし、USBビデオデバイスが表示されていることを確認します。[USBビデオデバイス]に黄色の×マークが付いていない場合は、正しく動作しています。

※ デバイスマネージャは、以下の手順で表示できます。
Windows Vistaの場合
「スタート」メニュー内の「コンピュータ」を右クリック→「管理」をクリック→「続行するには必要な許可が必要です」と表示されたら「続行」をクリック(デバイスマネージャ)をクリックで表示できます。
Windows XPの場合
「スタート」メニュー内の「マイコンピュータ」を右クリック→「管理」をクリック→「デバイスマネージャ」をクリックで表示できます。

【対策②】 お使いのパソコンで映像が表示されることを確認してください。

●Windows 7/Vistaをお使いの場合
WebCam Companionを起動し、カメラが正しく機能しているが確認してください。

裏面につづく

保証契約約款

この保証は、お客様が購入された製品において、お買い求めの製品が正常に動作すること、および、お客様の使用が正常であることを前提として行われます。お客様の使用が正常でない場合は、保証の対象外となります。

- 第1条(定義)
 - この保証において、「保証書」とは、保証期間中に製品が正常に動作することを保証する書面を指します。
 - この保証において、「製品」とは、お客様が購入された製品を指します。
 - この保証において、「保証期間」とは、保証期間中に製品が正常に動作することを保証する期間を指します。
 - この保証において、「保証書」とは、保証期間中に製品が正常に動作することを保証する書面を指します。
 - この保証において、「保証書」とは、保証期間中に製品が正常に動作することを保証する書面を指します。
 - この保証において、「保証書」とは、保証期間中に製品が正常に動作することを保証する書面を指します。
- 第2条(保証範囲)
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
- 第3条(保証外)
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証しません。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証しません。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証しません。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証しません。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証しません。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証しません。
- 第4条(保証書)
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
- 第5条(保証書)
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。
 - 保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。

保証期間中に製品が正常に動作することを保証します。